




**BOMBAS ESPECIALES
TORRES**

DESPIECE BET DIA 25 R PP-PVDF




POS. POS.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	Cantidad Quantity
1	Monobloque central	Central block	
3	Cuerpo de la bomba	Pump casing	
4	Colector	Manifold	
5	Asiento de bola	Ball seat	
5b	Jaula de guía de la bola	Ball runner cage	
6	Eje de conexión	Connection shaft	
7	Silenciador	Silencer	
8	Platina interna	Internal cap	
9	Arandela Belleville	Belleville washer	
10	Tuerca de bloqueo	Cap	
11	Bola	Ball	
12	Membrana interna	Internal diaphragm	
13	Membrana externa	External diaphragm	
14	Tuerca cuadrada	Square nut	
16	Anillo de parada	Stop ring	
17	Guarnic. asiento bola inf.	Ball seat packing low.	
17a	Guarnic. asiento bola sup.	Ball seat packing up	
20	Tornillo tapa descarga de aire	Ait exhaust lid screw	
22	Tapa descarga de aire	Ait exhaust cover	
26	Tornillo del cuerpo de la bomba	Pump casing screw	
28	Tornillos para colector	Manifold screw	
29	Arandela	Washer	
41	Bobina	Shuttle	
42	Guarnic. tapa bobina	Shuttle plug gasket	
43	Tapa bobina	Shuttle plug	
44	Casquillo de accionamiento	Control bushing	



**BOMBAS ESPECIALES
TORRES**

DESPIECE BET DIA 25 R ALUMINIO




POS. POS.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	Cantidad Quantity
1	Monobloque central	Central block	
3	Cuerpo de la bomba	Pump casing	
4	Colector	Manifold	
5	Asiento de bola	Ball seat	
5b	Jaula de guía de la bola	Ball runner cage	
6	Eje de conexión	Connection shaft	
7	Silenciador	Silencer	
8	Platina interna	Internal cap	
9	Arandela Belleville	Belleville washer	
10	Tuerca de bloqueo	Cap	
11	Bola	Ball	
12	Membrana interna	Internal diaphragm	
13	Membrana externa	External diaphragm	
14	Tuerca cuadrada	Square nut	
16	Anillo de parada	Stop ring	
17	Guarnic. asiento bola inf.	Ball seat packing low.	
17a	Guarnic. asiento bola sup.	Ball seat packing up	
20	Tornillo tapa descarga de aire	Air exhaust lid screw	
22	Tapa descarga de aire	Air exhaust cover	
26	Tornillo del cuerpo de la bomba	Pump casing screw	
28	Tornillos para colector	Manifold screw	
29	Arandela	Washer	
41	Bobina	Shuttle	
42	Guarnic. tapa bobina	Shuttle plug gasket	
43	Tapa bobina	Shuttle plug	
44	Casquillo de accionamiento	Control bushing	



**BOMBAS ESPECIALES
TORRES**

DESPIECE BET DIA 25 R AISI 316



POS. POS.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	Cantidad Quantity
1	Monobloque central	Central block	
3	Cuerpo de la bomba	Pump casing	
4	Colector	Manifold	
5	Asiento de bola	Ball seat	
5b	Jaula de guía de la bola	Ball runner cage	
6	Eje de conexión	Connection shaft	
7	Silenciador	Silencer	
8	Platina interna	Internal cap	
9	Arandela Belleville	Belleville washer	
10	Tuerca de bloqueo	Cap	
11	Bola	Ball	
12	Membrana interna	Internal diaphragm	
13	Membrana externa	External diaphragm	
14	Tuerca cuadrada	Square nut	
16	Anillo de parada	Stop ring	
17	Guarnic. asiento bola inf.	Ball seat packing low.	
17a	Guarnic. asiento bola sup.	Ball seat packing up	
18	Tapa	Manifold cap	
20	Tornillo tapa descarga de aire	Air exhaust lid screw	
22	Tapa descarga de aire	Air exhaust cover	
26	Tornillo del cuerpo de la bomba	Pump casing screw	
27	Guarnición tapa colector	Manifold cap packing	
28	Tornillos para colector	Manifold screw	
29	Arandela	Washer	
41	Bobina	Shuttle	
42	Guarnic. tapa bobina	Shuttle plug gasket	
43	Tapa bobina	Shuttle plug	
44	Casquillo de accionamiento	Control bushing	